Technologia z nowego świata.

Instrukcja obsługi



Ładowarka kołowa Wózek widłowy Wywrotka przegubowa Ładowarka teleskopowa

Ważenie dynamiczne Kolorowy wyświetlacz 3,5" Doskonała stosunek jakości do ceny Niezawodność Małe wymiary Menu przyjazne użytkownikowi Prosta instalacja System wielokrotnego użycia









Spis treści

	Spis tre	eści	strona 03	
1.	Opis	ogólny	04	
2.	Wyś	wietlacz	05	
3.	Funk	cje klawiszy	06	
4.	Klaw	risze menu ikonowego	07	
5.	Uruc	homienie maszyny	08	
6.	Funk	Funkcja tary		
7.	Tryb	ważenia	10	
	7.1	Ważenie ładunku	11	
	7.2	Klawisz zerowania ostatniej łyżki	11	
	7.3	Klawisz funkcyjny uzupełnienia	11	
8.	Funk	cja Stand-By	13	
9.	lkon	owe menu	14	
	9.1	Materiały	14	
	9.2	Diagnostyka	17	
	9.3	Maszyna	17	
	9.4	Drukowanie	18	
	9.5	Maksymalny załadunek	20	
	9.6	Korekcja	21	
	9.7	Opcje	21	
	9.8	Ustawienia	22	
	9.9	Załadunek +/-	22	
10.	Zasa	dy bezpieczeństwa	23	
11.	Gwa	rancja	23	
12.	Dekl	aracja Zgodności CE	24	
		Instrukcja obsługi NEW I	ET wersja 01/13	





1. Opis ogólny

ET[®] jest systemem ważącym przeznaczonym do montażu na ładowarkach kołowych, wózkach widłowych, wywrotkach przegubowych oraz ładowarkach teleskopowych.

Koncepcja obsługi bazująca na menu przyjaznemu dla użytkownika oraz podstawowych funkcjach zaimplementowanych w system oparty na najnowszych rozwiązaniach.

Główne funkcje i cechy to:

 Zarządzanie ważeniem na 2 różne sposoby w zależności od maszyny na której będzie montowany:

a. ważenie dynamiczne na wózkach widłowych i wywrotkach przegubowych.

b. ważenie dynamiczne na ładowarkach kołowych i teleskopowych

- ► 3,5" kolorowy wyświetlacz z menu opartym na ikonach
- Wyświetlanie masy sumarycznej, częściowej, ilości załadowanych łyżek i rodzaju materiału
- Funkcja zerowania masy sumarycznej oraz ostatniej zważonej łyżki
- Funkcja tarowania
- Możliwość wykonywania ważenia w trybie automatycznym lub ręcznym polegającym na potwierdzaniu ważeń za pomocą naciskania klawisza.
- Ustawianie maksymalnego załadunku (Wartość pożądana) wraz z sygnalizacją diodową LED.
- Zarządzenie różnym typem materiału w tej samej recepturze (ręcznie lub automatycznie).
- Możliwość wydruku danych ważenia za pomocą drukarki termicznej:
 - drukowanie pojedynczego ważenia;
 - drukowanie sumy po zakończeniu każdorazowego pojedynczego ważenia;
 - drukowanie masy całkowitej załadunku;
 - konwersja i wydruk ważeń w kubikach;
- Funkcja stand-by dla pracy nie wymagającej ważenia.
- Możliwość wykonania dwóch odrębnych kalibracji dla odrębnych maszyn lub dla odrębnego wyposażenia ładowarki (widły oraz łyżka).
- Funkcja diagnostyczna dla rozwiązywania problemów w przypadku kłopotów.
- Specjalne połączenia kablowe umożliwiające łatwą i szybką instalację.

System ważący dla użytku wewnętrznego: używanie do transakcji handlowych jest zabronione. Firma Outset ® jest wolna od odpowiedzialności spowodowanej ewentualnymi błędami ważeń, także spowodowanymi defektami z winy producenta.





2. Wyświetlacz







3. Funkcje klawiszy





- Klawisz dodawania podczas pracy w trybie manualnym (naciśnij raz gdy aktywowany)
- Klawisz zerowania masy sumarycznej (przytrzymanie przez 3 sekundy)



- Klawisz zerowania ostatniej łyżki (jednokrotne naciśnięcie)
- Klawisz uzupełnienia funkcji (przytrzymanie przez 3 sekundy)



- Klawisz wydruku <u>(jednokrotne naciśnięcie)</u>
- Klawisz funkcji Stand-by (przytrzymanie przez 3 sekundy)



- Klawisz tary (jednokrotne naciśnięcie)
- Klawisz Ikonowego meny (przytrzymanie przez 3 sekundy)





4. Klawisze menu ikonowego





- Naciśnij aby przewijać ikony w menu w górę lub w dół
- Naciśnij aby zwiększyć parametr (wewnątrz funkcji)



- Naciśnij aby przewijać ikony w menu w prawo lub lewo
- Naciśnij aby przesunąć na następną migającą cyfrę (wewnątrz funkcji)



 Naciśnij aby wejść do menu oraz zatwierdzać wprowadzane parametry



• Naciśnij aby wyjść z menu





5. Uruchomienie maszyny

Podczas uruchomienia maszyny, na wyświetlaczu ukaże się logo systemu ET[®], a w drugiej linii będzie widoczna ostatnia wersja programu : "SW Version 1.0". Ekran ten będzie można obserwować przez kilka sekund, następnie waga przejdzie w następujący tryb ważenia.



- 1. Masa sumaryczna
- 2. Masa częściowa
- 3. Ilość załadowanych łyżek
- 4. Rodzaj materiału





6. Funkcja tary

Ustawianie nowej tary może być konieczne podczas zmiany aktualnej łyżki, zmiany lepkości oleju hydraulicznego w obwodach, oraz gdy materiał przykleił się do łyżki, gdy nie mamy możliwości jej oczyszczenia podczas pracy. Dobrze znanym jest fakt, że pewne ilości materiały skumulowanego w łyżce po kilku pierwszych ważeniach, pozostają na niej w większej lub mniejszej ilości. Dlatego należy wykonać nową tarę która pozwala wyzerować dodatkową masę w łyżce, tak więc ważony jest tylko materiał efektywnie wsypywany za pomocą łyżki do ciężarówki. Wskazane jest aby weryfikować status tary bezpośrednio przed procesem załadunku przez przygotowanie pustego ważenia przy minimalnej prędkości podnoszenia; w przypadku gdy częściowe ważenie odbiega od zera należy wykonać tarę, zerując tak jak jest poniżej opisane. Należy powtórzyć tą operację kilka razy podczas dnia aby skompensować różnice temperatur oleju hydraulicznego.

Zerowanie występującej tary

Podczas gdy podnosimy pustą łyżkę do góry, naciśnij klawisz eso aby wejść do Menu Tary. Naciśnij klawisz eso aby zapisać tarę "Save Tare ?" i naciśnij ponownie klawisz eso aby potwierdzić zerowanie ostatniej tary.

Naciśnij klawisz **Esc** aby wyjść do ekranu ważenia i wykonać puste ważenie celem sprawdzenia nowej Tary.







7. Tryb ważenia

System ET[®] wykonuje dynamiczne ważenia, tak więc pozwala na pomiar masy podczas podnoszenia ramienia łyżki oraz gry pojazd się porusza.

Przed wykonaniem jakiegokolwiek ważenia należy rozgrzać pojazd do takiego stanu aby temperatura oleju była taka jak przy normalnym trybie pracy. Aby wykonać pomiar masy należy załadować materiał, w zależności od tego do czego służy pojazd, przytrzymać dźwignię podnoszenia na pełny odchył do czasu aż zakończy się sygnał dźwiękowy wydany przez wagę.

Bardzo ważnym jest aby poniższe warunki pozostały stałę podczas fazy ważenia:

- prędkość podnoszenia ramienia musi być stała;
- powierzchnia na której stoi pojazd musi być płaska;

System ET[®] pozwala na aktywowanie następujących funkcji ważenia:

A) Ważenie dynamiczne za pomocą 2 czujników zbliżenia na wózkach widłowych:

Podnieś widły zwracając uwagę aby były równomiernie obciążone, trzymając maszt pod stałym kątem.

B) Ważenie dynamiczne za pomocą 2 czujników zbliżenia na ładowarce kołowej:

Podnieś ramię i trzymaj łyżkę całkowicie zamkniętą.

ET[®] rozpoczyna kalkulację masy automatycznie gdyż zostaje aktywowany pierwszy czujnik zbliżenia i zakańcza podczas aktywacji drugiego czujnika zbliżenia. Sygnał dźwiękowy rozpocznie wydawanie sygnału gdy pierwszy czujnik zbliżenia zostaje aktywowany i będzie trwał do czasu zakończenia cyklu ważenia. Diody LED będą zaświecone. Częściowe ważenie zostanie dodane automatycznie do masy sumarycznej.

C) Ważenie dynamiczne za pomocą dwóch czujników kątowych na ładowarce teleskopowej:

Podczas podnoszenia ramienia trzymaj ramię całkowicie wciągnięte a łyżkę/widły zamknięte.

ET[®] rozpoczyna kalkulację masy automatycznie gdyż zostaje aktywowany pierwszy czujnik zbliżenia i zakańcza podczas aktywacji drugiego czujnika zbliżenia. Sygnał dźwiękowy rozpocznie wydawanie sygnału gdy pierwszy pierwszy czujnik zbliżenia zostaje aktywowany i będzie trwał do czasu zakończenia cyklu ważenia. Diody LED będą zaświecone. Częściowe ważenie zostanie dodane automatycznie do masy sumarycznej.

WAŻNE:

Należy unikać ważenie z maszyną przechyloną na boki, i/lub kołyszącą się w przód lub tył, również należy unikać nagłych ruchów podczas operacji ważenia. Gdy to możliwe należy wypełniać łyżkę tą samą ilością materiału.





7.1 Ważenie ładunku

Po sprawdzeniu tary i ewentualnym jej wyzerowaniu, ET[®] jest gotowy do pracy. Wykonaj pomiar masy, ładując materiał jak opisano w rozdziale 10, (trzymaj dźwignię podnoszenia na pełny docisk aż zakończy się wydawanie sygnału dźwiękowego. Ważne jest aby podczas podnoszenia prędkość podnoszenia pozostawała stałą, a podłoże na którym stoi pojazd było wypoziomowane), po zakończeniu wydawania sygnału dźwiękowego wyświetlacz pokażę ważenie częściowe na środkowej linii wyświetlacza oraz automatycznie zostanie dodane do masy sumarycznej. W tym samym czasie ilość wykonanych pomiarów po lewej stronie wyświetlacza zostanie zwiększona.



Gdy cykl ważenia jest skończony, użytkownik może wyzerować wyświetlacz przez naciśnięcie przez 3 sekundy klawisza 🔀 . Operacja zerowania pozwoli zapisać w bazie ET[®] masę sumaryczną każdego z materiałów.

7.2 Klawisz zerowania ostatniej łyżki

Podczas procedury ważenia może zaistnieć potrzeba usunięcia częściowego ważenie z następujących przyczyn:

- masa jest niepoprawna;
- nadmiar materiału musi zostać usunięty w celu załadunku pojazdu do maksymalnej dopuszczalnej ładowności.

Operacja ta może zostać wykonana za pomocą jednorazowego naciśnięcia klawisza 🔀.

7.3 Klawisz funkcyjny uzupełnienia

Gdy konieczne jest odjęcie ilości, z masy sumarycznej, odpadów materiałów pozostałych w łyżce lub na widłach, należy zważyć pozostały materiał i nacisnąć przez 3 sekundy klawisz do czasu aż na wyświetlaczu znikną dwie ostatnie łyżki.





Klawisz funkcyjny uzupełnienia pozwala użytkownikowi dokładne określenie ile materiału zostało załadowane w ostatniej zważonej łyżce.

Przykład:

Wykonaj pomiar masy, a wyświetlacz pokaże:



Rozpocznij odsypywanie materiału z łyżki lub wideł, następnie wykonaj pomiar masy pozostałego w łyżce materiału, wyświetlacz pokaże:



Naciśnij przez 3 sekundy klawisz 💋 do czasu, aż wyświetlone częściowe ważenie będzie odjęte dwa razy, w ten sposób dostarczymy dokładnie załadowaną masę. Wyświetlacz pokaże:

SAND





8. Funkcja Stand-by

W przypadku gdy maszyna jest zaangażowana w prace które nie wymagają udziału ważenia, a niezbędnym jest aby zachować wartości dotychczas zważonych, możliwe jest przerwanie operacji, przez czasowe wyłączenie cyklu ważenia, i wznowieniu operacji później aby dokończyć oczekujący pojazd.

Naciśnij przez 3 sekundy klawisz aby wejść w funkcję Stand-by. Wyświetlacz pokaże:



Naciśnij klawisz 🛃 aby reaktywować ekran ważenia..

WAŻNE:

Funkcja Stand-by pozwala systemowi ET[®] na wyłączenie systemu na koniec operacji ważenia.





9. Ikonowe menu

Menu ikonowe systemu ET[®] pozwala na ustawienie głównych parametrów systemu. Naciśnij przez 3 sekundy klawisz **Esc** aby wyświetlić menu:



Naciśnij klawisz 🔀 aby przewinąć w dół lub klawisz 🔀 aby przesunąć wybór na prawo w menu. Gdy ikona jest raz wybrana, naciśnij klawisz 🛃 aby wejść do menu.

9.1 Materiały

Funkcja ta pozwala na wybór i edycję 10 różnych typów materiałów. Możliwe jest sprawdzenie mas sumarycznych w poszczególnych dniach, a następnie wykonać raport na koniec tygodnia z poszczególnymi ilościami każdego z materiałów. Ponadto, funkcje pozwalają powiązać zmieszane materiały w ten sam i wydrukować to. Wyświetlacz pokaże:

Materials	
• •	Ton
🖊 🗭 MAT. 01	150.00
MAT. 02	50.00
MAT. 03	75.00
MAT. 04	50.20
MAT. 05	100.00
MAT. 06	320.00
MAT. 07	0.00
MAT. 08	0.00
MAT. 09	0.00
MAT. 10	0.00





Naciśnij klawisz 🚺 lub 🔀 aby przewinąć i wybrać inny materiał.

Aby wybrać materiał i powrócić do głównego ekranu ważenia naciśnij klawisz

<u>Aby edytować nazwę i kod</u>każdego z materiałów naciśnij przez 3 sekundy klawisz aż pokażę się następujący ekran:

Materials	1
	Ton
DAT. 01	150.00
MAT. 02	50.00
MAT. 03	75.00
MAT. 04	50.20
MAT. 05	100.00
MAT. 06	320.00
MAT. 07	0.00
MAT. 08	0.00
MAT. 09	0.00
MAT. 10	0.00

Naciśnij przez 3 sekundy klawisz 🔀 aby wymazać tekst.

Naciśnij raz klawisz aby przewinąć cyfrę od 0-9, znak od A do Z lub spację, następnie gdy znak został wybrany naciśnij klawisz aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji. Aby zakończyć edycję i powrócić do głównego ekranu ważenia naciśnij klawisz

<u>Aby edytować wartość w</u>kubikach dla każdego rodzaju materiału naciśnij przez 3 sekundy klawisz w menu materiałów aż pokażę ekran:

Materials	8
	Ton/m3
V 🗘 SAND	1.60
GRAVEL	1.50
COPPER	8.89
IRON	7.86
MAT. 05	00.00
MAT. 06	00.00
MAT. 07	00.00
MAT. 08	00.00
MAT. 09	00.00
MAT. 10	00.00





Aby edytować nazwę lub kod każdego z materiałów naciśnij jednikrotnie klawisz aż wyświetlacz pokaże:

Materia	ls
	Ton/m3
SAND	1.60
GRAVEL	1.50
COPPER	8.89
IRON	7.86
MAT. 05	00.00
MAT. 06	00.00
MAT. 07	00.00
MAT. 08	00.00
MAT. 09	00.00
MAT. 10	00.00

Naciśnij przez 3 sekundy klawisz aby wymazać tekst. Naciśnij raz klawisz aby przewinąć cyfrę od 0-9, znak od A do Z lub spację, następnie gdy znak został wybrany naciśnij klawisz aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji. Aby zakończyć edycję i powrócić do Menu materiałów ważenia naciśnij klawisz . Możliwe jest wyzerowanie wszystkich zgromadzonych mas mumarycznych

zapisanych w bazie ET[®] przez naciśnięcie przez 3 sekundy klawisza w menu <u>Materiał.</u>

Aby	wydrukować	masy	/ sumaryczne	każdego	z
mate	riałów i masę	całko	wita należy nad	cisnać prz	ez
3 sekundy klawisz 📧 w menu Materiały.					

(Podłączona opcjonalna drukarka STP6)

Przykład wydruku

10:30 04-07-2	2013
Ticket: 1	
SAND	350.00
GRAVEL	280.00
COPPER	50.00
IRON	125.50
MATERIAL 05	0.00
MATERIAL 06	0.00
MATERIAL 07	0.00
MATERIAL 08	0.00
MATERIAL 09	0.00
MATERIAL 10	0.00
Total: 805.5	50 Ton





9.2 Diagnostyka

Funkcja pozwala na podejrzenie statusu wszystkich podzespołów zainstalowanych w maszynie, jak czujniki ciśnienia, czujniki zbliżeniowe lub kątowe. Wyświetlacz pokaże:

Diagnostic	
PT High Chamber	0.5 V
PT Low Chamber	2.8 V
Proximity 1	
Proximity 2	
(Chassis Angle	0.00)
(Boom Angle	0.00)

PT High Chamber wizualizacja wyjścia zaworu drugiego przetwornika ciśnienia.

PT Low Chamber wizualizacja wyjścia zaworu pierwszego przetwornika ciśnienia.

Proximity 1 wizualizacja statusu pierwszego czujnika zbliżeniowego.

Proximity 2 wizualizacja statusu drugiego czujnika zbliżeniowego.

(Status czujnika zbliżenia jest standardowo BIAŁY, jednak podczas cyklu ważenia staje się aktywny i jego status powinien zmienić się na ZIELONY)

Chassis Angle wizualizacja wyjścia zaworu czujnika kątowego odniesienia w ramie maszyny.

Boom Angle wizualizacja wyjścia zaworu czujnika kątowego na ramieniu.



Funkcja ta pozwala na wykonanie dwóch niezależnych kalibracji. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna gdy nasza maszyna wyposażona jest np. w łyżkę i widły. Możliwe jest wybranie i edycja nazwy maszyny numer 1 oraz numer 1 w menu Machine.

Możliwe jest użycie maszyny numer 2 gdy dwie różne kalibracje są zapisane KnownLoad 1 i KnownLoad 2.





Naciśnij klawisz ibb aby przewinąć i wybrać inną maszynę. <u>Aby wybrać maszynę naciśnij dwukrotnie klawisz</u> i potwierdź przez <u>Aby edytować nazwę lub kod maszyny naciśnij klawisz</u> aż wyświetlacz pokaże:



Naciśnij przez 3 sekundy klawisz 🚧 aby wykasować tekst.

Naciśnij jednokrotnie klawisz 2 aby przewinąć wpisywane numery (0-9), znaki (A-Z) lub wstawić spację., następnie gdy już wybraliśmy naciśnij klawisz 2 aby potwierdzić i przejść do następnego migającego znaku. Aby zakończyć edycję i powrócić do głównego ekranu ważenia naciśnij dwukrotnie klawisz 2 .

9.4 Drukowanie

Funkcja ta pozwala na ustawienie parametrów drukowania takich jak nagłówek, ilość kopii czy numer wydruku.

Company info pozwala na edycję nagłówka wydruku.

Copies No. umożliwia wybór ilości kopii.

Ticket umożliwia ustawienie numeru wydruku.

Print powoduje wydruk.

Naciśnij klawisz dy wybrać parametr, a następnie przez 3 sekundy naciśnij klawisz aby skasować tekst. Następnie naciśnij jednokrotnie klawisz aby przewinąć cyfry od 0-9, litery od A do Z lub wstawić spację. Gdy dokonamy wyboru należy nacisnąć klawisz aby potwierdzić i przejść do edycji następnej litery. Aby zakończyć edycję i powrócić do głównego ekranu ważenia należy dwukrotnie wcisnąć klawisz sec.





FIII	it
Company info	OUTSET SRL
Copies No.	01
Ticket	01
Print	

Wydruk wydrukuje wszystkie dane z ważenia.

Możliwe jest wydrukowanie biletu za pomocą wciśnięcia	0015E1 SRL 04-07-2013 10:30
klawisza w menu Print lub w trakcie ważenia poprzez	Ticket: 1
	Bucket No.: 3
Przykład standardowego wydruku z załadowanym jednym rodzajem produktu:	Material: SAND
	Total: 15,00 Ton 9.375 m3

Gdy użytkownik powiąże i wymiesza różne materiały w tym samym załadunku, procedura ważenia jest zupełnie identyczna. Możliwe jest wydrukowanie biletu za pomocą wciśnięcia klawisza 🔽 w menu Print lub w trakcie ważenia poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza

Przykład wydruku z zmieszanymi materiałami podczas załadunku:

OUTSET 04-07-2013	SRL 10:30
Ticket:	1
Bucket No.:	3
Material: SAND SAND 55 IRON SAND	5.50 6.00 4.30
Total: 15,80 T	on





t <u>9.5 Maksymalny załadunek</u>

Funkcja ta pozwala na ustawienie maksymalnej ładowności pojazdu i maksymalnej masy pojedynczej jednej łyżki bądź wideł (używanie podczas załadunku pojazdu za pomocą wózka widłowego). Ekran wyświetli:



Naciśnij klawisz aby wybrać parametr, a następnie przez 3 sekundy naciśnij klawisz aby skasować tekst. Następnie naciśnij jednokrotnie klawisz aby przewinąć cyfry od 0-9, litery od A do Z lub wstawić spację. Gdy dokonamy wyboru należy nacisnąć klawisz aby potwierdzić i przejść do edycji następnej litery. Aby zakończyć edycję i powrócić do głównego ekranu ważenia należy dwukrotnie wcisnąć klawisz sc.

MAKSYMALNY CEL ZAŁADUNKU



Wyświetlacz LED w E.T[®] wyświetli w zależności od procentowej wartości sumy załadunku do ustawionego maksimum, przez następujące kryteria:

Masa sumaryczna jest pomiędzy 0% i 65% ustawionego maksimum

Masa sumaryczna jest pomiędzy 66% i 99% ustawionego maksimum

Masa sumaryczna jest równa lub przekracza 100% ustawionego maksimum





+%- <u>9.6 Korekcja</u>

Funkcja ta pozwala użytkownikowi wykonać regulację bez potrzeby przyjazdu serwisu w granicach <u>+</u> 10%. Ekran pokażę:

	Correction		
	Correction	100	
1			
	1 1 1	1	

Naciśnij klawisz dby wybrać parametr, naciśnij klawisz i lub aby zwiększyć procentowo korekcję aż do 110% lub zmniejszyć do 90%. Następnie, naciśnij jednokrotnie klawisz aby potwierdzić wartość. Aby powrócić do głównego menu należy nacisnąć dwukrotnie i 2008.

9.7 Opcje

Funkcja ta umożliwia ustawienie przeróżnych opcji systemu, takich jak data i czas, język obsługi oraz kontrast wyświetlacza.

Date pozwala na ustawienie aktualnej daty. Time pozwala na ustawienie aktualnego czasu. Language pozwana na wybranie języka obsługi. Contrast umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza.

Aby wybrać parametr należy nacisnąć klawisz a następnie przez 3 sekundy klawisz aby wymazać tekst widoczny na wyświetlaczu. Później, należy wcisnąć jednokrotnie klawisz aby przewinąć liczbę od 0-9. Po jej wybraniu aby potwierdzić i przewinąć na następną należy wcisnąć klawisz . Aby potwierdzić wartość naciśnij klawisz . Aby zakończyć edyzję i powrócićdo głównego ekranu ważenia naciśnij dwukrotnie klawisz .









Funkcja ta umożliwia ustawianie głównych parametrów kalibracyjnych. Wymaga ona specjalnego kodu PIN. Funkcja ta jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla autoryzowanego serwisu i umożliwia zaprogramowanie i kalibrację systemu E.T.[®].



Funkcja ta pozwala zwiększyć Masę sumaryczną z Zera do Maksymalnej ładowności z ikoną 🌎 jeżeli cel maksymalny został określony, lub zmniejszyć Masę sumaryczną z Max do zera za pomocą ikony 😑 przez naciśnięcie klawisza 🚰 .





10. Zasady bezpieczeństwa

Zasilanie

Zasilanie powinno zgadzać się z tym opisanym na module (12/24 zabezpieczone przed skokami napięcia)

Ochrona okablowania Kable połączeniowe muszą być zainstalowane w sposób bez możliwości ich rozciągnięcia lub przecięcia podczas przemieszczania i podnoszenia pojazdu.

Konserwacja pojazdu

Każdorazowo gdy wykonywana jest konserwacja pojazdu rekomendowane jest aby usunąć wyświetlacz E.T.[®] z wnętrza pojazdu. Spawanie, wymiana baterii i ładowanie może być zagrożeniem dla działania systemu E.T.[®].

Czyszczenie pojazdu

Podczas czyszczenia pojazdu za pomocą myjki ciśnieniowej ważne jest aby komponenty wago zastały zakryte. W przypadku gdy zostaną one zamoczone, należy wysuszyć za pomocą suchej szmatki lub gąbki.

Przerwy w użytkowaniu

Odłącz system E.T.[®] z zasilania bateryjnego lub zainstaluj klawisz dodatkowego wyłącznika aby wyłączyć na twardo z zasilania.

Konserwacja systemu E.T.[®]

Każde uszkodzenie systemu spowodowane zaniedbaniami lub powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji przez nieuprawniony serwis wyklucza gwarancję systemu; jakiekolwiek uskodzenie spowodowane zaniedbaniem będzie na usuwane na koszt użytkownika.

11. Gwarancja

ROCZNY okres trwania gwarancji rozpoczyna się od dnia dostarczenie urządzenia. Zawiera części zamienne i prace naprawcze bez opłat jeżeli URZĄDZENIE JEST ZWRÓCONE na koszt użytkownika do SERWISU.

Gwarancja pokrywa wszystkie wady nie powstałe z winy klienta (takie jak nieprawidłowe użytkowanie) i które NIE są spowodowane podczas transportu.

Jeśli usługa serwisowa wykonana na miejscu jest pożądana (lub niezbędna), z jakichkolwiek powodów, w miejscu użytkowania urządzenia, klient zapłaci za wszelkie koszty serwisu: czas podróży, delegacje, koszty zamieszkania i wyżywienia (jeśli takie wystąpiły).

Klient pokrywa koszty transportu (w dwie strony), jeżeli urządzenie jest dostarczone do DEALERA lub producenta do naprawy.

GRÁWANCJA jest NEWAŻNA jeśli wystąpi jeden z następujących czynników: zostały wykonane naprawy lub próby napraw przez o personel, podłączono do urządzenia zainstalowanego przez innych, , lub niewłaściwie podłączono do źródła zasilania, lub gdy urządzenie posiada defekty lub uszkodzenia powstałe na skutek nieostrożnego lub niewłaściwego użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi.

Ta gwarancja NIE przewiduje żadnych kompensacji strat powstałych dla klienta przez całkowite lub częściowe uszkodzenie urządzenia, nawet podczas trwania gwarancji.





12. Deklaracja Zgodności CE



