




Skalapp Online – instrukcja obsługi

MIEJSCE NA POWAŻNE
DANE ZE WSZYSTKICH
TWOICH POJAZDÓW I WAG



Ze względu na ciągły rozwój produktu niniejsza instrukcja może nie odpowiadać w pełni aktualnemu wyglądowi aplikacji i zakresowi funkcji.

Producent:

VETRA International s.r.o.
Pod Korábem 727
345 06 KDYNĚ
Republika Czeska

Kontakt:

+420 379 731 698
info@vetrainternational.cz
www.vetrainternational.cz



Spis treści

Podstawowe informacje o usłudze Skalapp Online	3
Menu aplikacji.....	4
Wybór trybu pracy.....	4
Przegląd	5
Wybór okresu	5
Filtr	5
Styl wyświetlania danych	6
Zapisanie skonfigurowanego zestawienia.....	6
Wykaz ważenia	6
Edycja parametrów zapisu ważenia (ładowarka).....	6
Raporty	7
Wysyłany plik XLSX.....	8
Wagi.....	9
Tabele (tylko wagi ładowarki.....	9
Ustawienia	10
Ustawienia aplikacji.....	10
Dane firmowe	10
Skalapp Online w telefonie komórkowym	11
Android	11
Apple iOS	11


Podstawowe informacje o usłudze Skalapp Online

Usługa Skalapp Online jest obsługiwana przez firmę VETRA International s.r.o. i służy do centralnego zarządzania informacjami oraz ich wymiany z wybranymi systemami ważenia. Jest dostępna pod adresem:

<https://online.skalapp.com>

, na którą można przejść również po wpisaniu skróconej wersjij

[skalapp.online](https://online.skalapp.com)




Usługa korzysta z centrów danych posiadających certyfikat SOC 2 Type II oraz nowoczesnych, bezpiecznych protokołów komunikacyjnych, kładąc nacisk na natychmiastową transmisję danych, co umożliwi łatwą integrację z każdym zakładem.

- Dane dotyczące ważenia z ładowarek kołowych są przesyłane natychmiast po zakończeniu załadunku -> użytkownik systemu może generować listy przewozowe i inną dokumentację z dowolnego miejsca na świecie
- Dane z wag taśmowych są przesyłane natychmiast po zakończeniu ustawionego interwału monitorowania wydajności (zazwyczaj 15 lub 5 minut) ->
- Zmiany w tabelach (np. materiały, klienci) są natychmiast przesyłane między wszystkimi podłączonymi wagami a serwisem -> nowy materiał jest dostępny dla użytkowników wag kilka chwil po dodaniu go do systemu w biurze
- Dzięki możliwości automatycznego wysyłania dokumentów ważenia pocztą elektroniczną w formacie PDF można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować papierową administrację

Natychmiastowa transmisja danych jest możliwa tylko w przypadku działającej sieci danych (komórkowej lub Wi-Fi). W przypadku utraty połączenia wszystkie dane są bezpiecznie zapisywane w urządzeniach końcowych, a transmisja nastąpi natychmiast po przywróceniu połączenia.

Menu aplikacji



Do podstawowej nawigacji służą pozycje po lewej stronie ekranu. Menu można schować, aby uzyskać więcej miejsca do pracy.

Przeгляд – przejrzysty podgląd wydajności wag z możliwością wyświetlania w formie graficznej i tabelarycznej oraz eksportu.

Wykaz ważenia – lista wszystkich zapisów ważenia z możliwością eksportu do dalszego przetwarzania



Raporty – zapisane ustawienia raportów danych z możliwością wysyłania pocztą elektroniczną

Wagi – przeгляд wszystkich podłączonych wag z informacjami o aktualnym stanie

Tabele – podstawowe dane zsynchronizowane z wagami ładowarki

Ustawienia – parametry użytkownika portalu

Jeśli korzystasz z wag w wielu zakładach, możesz je monitorować i zarządzać nimi osobno. Na przykład dla każdego zakładu można ustawić inny zestaw dostarczanego materiału i klientów. Do przełączania służy nazwa zakładu z strzałką. Jeśli korzystasz tylko z jednego zakładu, pozycja jest nieaktywna




Przegląd

Główny ekran portalu ładuje się natychmiast po zalogowaniu i umożliwia przetwarzanie wszystkich informacji dotyczących ważenia. Informacje są nieco inne dla wag ładowarkowych i taśmowych, dlatego przełączanie między tymi widokami odbywa się za pomocą zakładek. Jednak większość funkcji przeglądu jest wspólna dla obu typów wag.



Wybór okresu



Aby ustawić obserwowany okres, wystarczy skorzystać z kalendarza. W celu szybkiego ustawienia w nagłówku zdefiniowany jest zestaw szybkich opcji. Ustawieniem domyślnym jest zawsze „Ten tydzień”.

Jeśli chcesz monitorować wydajność tylko w ograniczonej części dnia, na przykład podczas jednej zmiany, można zaznaczyć pole „Czas pracy” i ustawić przedział czasowy w ciągu dnia, który będzie monitorowany – np. poranna zmiana od 5:00 do 11:00.


Filtrowanie czasu pracy jest przydatne zwłaszcza do analizy wydajności wag taśmowych pracujących 24/7 – w celu odfiltrowania zapisów z okresu, kiedy

linia stoi.

Filtrowanie

Do filtrowania wyświetlanych pozycji służy szereg opcji w nagłówku. Każda opcja pozwala zaznaczyć dowolną kombinację pozycji. W przypadku większej liczby pozycji dostępne jest pole „Szukaj” do szybkiego znalezienia żądanej pozycji.

Dla przejrzystości w filtrach wyświetlane są tylko pozycje, które są istotne w danym okresie (np. jeśli w danym okresie nie odbywał się załadunek żwiru, materiał „żwir” nie pojawi się w filtrach).



Uwaga: jeśli wybierzesz filtr i usuniesz wszystkie pozycje w danej opcji, wynikiowy zestaw danych będzie pusty! Na taką sytuację zwraca uwagę podświetlone na czerwono z wskaźnikiem liczby wybranych pozycji.

Do szybkiego wyczyszczenia ustawionych filtrów służy przycisk „Wyczyść filtry”.



Styl wyświetlania danych

Zapisy dotyczące wydajności można wyświetlać w formie graficznej lub tabelarycznej. Do przełączania służą ikony obok nagłówka „Wydajność w czasie”


Výkon v čase  Přehled  Detail

Zapisanie ustawionego zestawienia

Wyświetlane dane można wyeksportować do pliku XLSX, który zawiera zarówno wykres, jak i tabelę.

Na przyszłość można zapisać ustawiony zestaw danych. Następnie można go szybko wyświetlić w dowolnym momencie z listy zestawów. Przykład zestawu danych: *Pokaż mi miesięczną masę materiału „Piasek” dostarczonego klientowi „Josef a.s.” w ciągu bieżącego roku ze wszystkich wag ładowarek.*

Wykaz ważenia







Pełna lista zapisów ważenia odpowiadających ustawionemu filtrowi. Szczegółowe dane można wyeksportować do formatów .XLSX i .CSV. W przypadku wag ładowarkowych można również zbiorczo wygenerować listy dostaw dla poszczególnych załadunków.

Aby wyświetlić szczegóły zapisu ważenia, wystarczy kliknąć na zapis lub wybrać strzałkę obok zapisu. W przypadku wag ładowarkowych można wygenerować listy dostaw, klikając ikonę dokumentu.



Edycja parametrów zapisu ważenia (ładowarka)

ZÁKLADNÍ DATA	
ZÁKAZNÍK	Zákazník 2 
ZAKÁZKA	— 
MATERIÁL	Písek 0/8 
STROJNÍK	Tester 2
VOZIDLO	1A2 1234 
STAV	Platný

Podczas załadunku może dojść do błędnego wprowadzenia parametrów zapisu (na przykład zostanie wybrany niewłaściwy materiał). W szczegółach zapisu ważenia można edytować te parametry za pomocą ikony ołówka. Do edycji zostaną zaproponowane pozycje z listy. Każda dokonana zmiana jest rejestrowana w bazie danych i można później sprawdzić, kto i jaką dane zmodyfikował.

Raporty

Raporty danych można zapisać bezpośrednio z ekranu przeglądu lub utworzyć je na liście raportów.

Správa sestav

Nová sestava +

NÁZEV ↕	PARAMETRY	
Pokus Beton a nová	Demo Lounovice, DEMO Skalapp DV 18 zákazníků 11 materiálů 10 vozidel 17 zakázek	 


Lista raportów służy przede wszystkim do ich szybkiego wyświetlenia lub ewentualnie do ich edycji.

W ramach ustawień raportu można skonfigurować jego regularne wysyłanie. Aby wysłać raport, wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję i podać co najmniej jeden prawidłowy adres e-mail. Można podać więcej odbiorców, w takim przypadku poszczególne adresy należy oddzielić przecinkami. Zaznaczenie opcji „Dołącz szczegółowe dane” spowoduje, że wysłany plik zostanie uzupełniony o zakładkę ze szczegółowymi rekordami danych, dzięki czemu nadaje się do dalszego przetwarzania.

Nastavit zasilání sestavy

Zahrnout podrobná data


Wysłany plik XLSX



Wagi

Lista wag umożliwi szybkie wyświetlenie aktualnych informacji o wadze lub komunikatów o stanie.

W przypadku wag przenośnikowych Skalapp DV wyświetlany jest dodatkowo aktualny stan poszczególnych taśm oraz bieżące informacje o wydajności



Tabele (tylko wagi ładowarkowe)

Wagi ładowarkowe Skalapp umożliwiają przypisanie do ładunku informacji o materiale, kliencie, zleceniu itp. Listę tych „danych podstawowych” można zarządzać również za pośrednictwem Skalapp Online i synchronizować ze wszystkimi wagami w danym zakładzie. Synchronizacja przebiega dwukierunkowo, tzn. w przypadku zmiany tabeli w jednej wadze zmiana ta jest przenoszona do portalu, a następnie do wszystkich pozostałych wag w zakładzie.

Jeśli wymagane jest centralne zarządzanie listami, zalecamy zablokowanie operatorom możliwości zmiany list poprzez ustawienie uprawnień dostępu na urządzeniach końcowych (wagach).

Wewnętrzny identyfikator

Pole „Identyfikator wewnętrzny” nie jest obowiązkowe. Służy do powiązania tabeli z innymi systemami. Jeśli materiał

„Piasek” oznaczacie wewnętrznie jako „psk-01”, po wpisaniu tego w polu Identyfikator wewnętrzny będziecie mieli to samo oznaczenie również na wagach.

Główne zastosowanie tej informacji będzie miało miejsce w przypadku integracji systemu Skalapp Online z Państwa systemem operacyjnym za pośrednictwem interfejsu aplikacyjnego (API). Za pomocą wewnętrznego ID dane w obu systemach zostaną w ten sposób połączone.

Ustawienia

Ustawienia aplikacji

Okres „automatycznego odświeżania” określa, jak często będzie odświeżany otwarty ekran. W wyświetlanym przeglądzie będą więc na bieżąco „pojawiać się” nowe rekordy bez konieczności ręcznego ponownego ładowania danych

W zależności od ustawienia opcji „Pokaż identyfikator wewnętrzny” identyfikator wewnętrzny będzie wyświetlany w filtrach i szczegółach rekordów ważnych. Identyfikator wewnętrzny będzie wyświetlany w nawiasie kwadratowym za opisem danej pozycji.

<input checked="" type="checkbox"/>	16-32
<input checked="" type="checkbox"/>	63-115 [63]
<input checked="" type="checkbox"/>	8-16 [816]

Dane firmowe

Służą do ustawienia informacji wyświetlanych na liście przewozowym lub w innych raportach.

Na pierwszym miejscu podana jest nazwa jednostki operacyjnej, która na dokumentach jest wyświetlana jako dodatek po nazwie handlowej.



Firemní údaje

Provoz: Testin

Testing a.s.

OBCHODNÍ JMÉNO: VETRA International s.r.o.

VETRA International s.r.o., Testing a.s.
Pod Korábem 727, 34506 KDYNĚ
IČ: 63506670
DIČ: CZ63506670

Tel.: +420 379 731 698
<http://www.vetrainternational.cz>
info@vetrainternational.cz
OR u KS Plzeň oddíl C, vložka 6555. Den zápisu: 19.října 1995.

Doklad číslo 0345/2023

Skalapp Demo | BB-0024

ZÁKLADNÍ DATA

Možna również załadować logo w formacie graficznym jpg lub png.

Skalapp Online na telefonie komórkowym


Mamy świetną wiadomość dla wszystkich, którzy chcieliby mieć dostęp do informacji ze swoich wag w dowolnym momencie. Skalapp Online jest zoptymalizowany pod kątem wyświetlania na urządzeniach mobilnych, a praca z nim jest niezwykle wygodna. Aby ułatwić rozpoczęcie korzystania z aplikacji, mamy kilka wskazówek.

Android

1. Zainstaluj [aplikację Skalapp Online](#), a dostęp będziesz mieć za jednym kliknięciem.
2. Lub wpisz skalapp.online w przeglądarce internetowej i jesteś na miejscu. Każdą stronę internetową możesz następnie zapisać z przeglądarki na pulpicie jako aplikację. Procedura różni się nieco w zależności od używanej przeglądarki:



1. Edge: Otwórz menu (trzy kropki na dole pośrodku) i wybierz opcję „Dodaj do telefonu”
2. Firefox: przytrzymaj palec na pasku adresu przez kilka sekund. Pojawi się menu, w którym wybierz opcję „Dodaj skrót do strony”
3. Chrome: Otwórz menu (trzy kropki w prawym górnym rogu) i wybierz opcję „Dodaj do ekranu głównego”
4. Samsung Internet: Otwórz menu (trzy kreski w prawym dolnym rogu) i wybierz opcję „Dodaj stronę do”, a następnie „Ekran główny”



Apple iOS

Apple nie zezwala na dystrybucję stron internetowych jako aplikacji, ale tutaj tutaj możliwe możliwe stworzyć skrót na pulpit

1. Wpisz skalapp.online w przeglądarce Safari i gotowe. Procedura dodawania strony różni się nieco w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego
 1. iOS 10: Naciśnij przycisk udostępniania (kwadrat ze strzałką na dole pośrodku). W nowym oknie wybierz przycisk „Dodaj do ekranu głównego”
 2. iOS 11: Naciśnij przycisk udostępniania (kwadrat ze strzałką na dole pośrodku). W nowym oknie przesuwaj ikony funkcji, aż pojawi się przycisk „Dodaj do ekranu głównego”

